

取扱説明書

OAタップ (接地15 A抜け止め形)(6コロ・グレー) (3 mコード付)(マグネット付)

品番 WCH 2436H



4 989602 905950

施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告

- 守らないと火災、感電のおそれあり
- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない
- タコ足配線しない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない／水や飲み物などがかかる所で使わない

塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。

直ちに使用を中止してください。

- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない
- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない／改造しない

■このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。

■ご使用前に、必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。

の電源プラグが
使用できます。

アース
ターミナル

仮固定用取付穴
仮固定に木ねじを使用さ
れる場合は市販の木ねじ
を別途ご用意ください。

- 取付穴を使用して壁面等への仮固定ができます。
木ねじ等に引っ掛けでお使いください。



適用木ねじ 約4.5 mm
呼び径 2.4~3.1

ご注意

- 仮固定は、1つの取付穴で行ってください。
2か所の取付穴をねじ止めした場合、
コードやプラグが引っ張られたとき、
タップが破損するおそれがあります。
- 取付穴をねじで締め付けないでください。タップを固定された場合、
コードやプラグが引っ張られたとき、器具が破損するおそれがあります。

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。

誤った取り扱いは、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

- 寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。
正しくお使いいただいくとも、周囲環境の変化や使い方によって3年~5年経過すると傷みが生じてくることがあります。
そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

※点検内容は <http://sumai.panasonic.jp/wiring/haisen/safety> をご参照ください。

抜け止めコンセント

電源プラグを差し込んで右に回すと、
抜け止め状態になり簡単に抜けにく
くなります。
必ず、抜け止め状態でお使いください。
はずす場合は、左に回してから引き抜
いください。

電源プラグの刃

差し込み
引き抜き位置

抜け止め状態

<抜け止めコンセントについてのご注意>

- 抜け止め状態で無理に引き抜かないでください。
コンセントの刃受けが変形し、電源プラグを保持する力が低下
したり、破損の原因になります。
- 電源プラグの抜き差しを頻繁に行う場所では使用しないでください。
- 電源プラグの刃の保持部がゴム製などで軟らかい場合、
容易に回すことができない場合があります。
- 極性付電源プラグは使用できません。

ご注意

マグネットにフロッピーディスクや磁気
カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失のおそれがあります。

2.0 mm²(直径0.26 mm 37心)コード使用