

器具の取り付け

※安全のため、電源を切ってからおこなってください

注意

器具の取り付け、取り外しは必ず工事店・電器店に依頼してください。

取り付け前に確認

器具質量に十分に耐えるよう、ネジ取付部（ネジの掛かり代）または、取付ボルトの強度を確保する。
●ネジは付属のものを使用するか、市販の丸木ネジの呼び径 4.1 を使用する。
●取付ボルトはM10を使用し、ワッシャーを必ず入れる。（ボルト、ワッシャーは別途購入）

取付寸法図（背面図）

取付用楕円穴（M10ボルト用 外側）

電源穴

取付用楕円穴（M10ボルト用 内側）

電源穴

取付用楕円穴（M10ボルト用 内側）

電源穴

取付用楕円穴（M10ボルト用 外側）

取付穴（ネジ用）

取付ピッチ：600 mm（M10ボルト取付用 内側）

取付ピッチ：800 mm（M10ボルト取付用 外側）

取付ピッチ：905 mm（ネジ取付用）

取付用ダルマ穴（ネジ用）

《連結時》

600 mm（M10ボルト取付用 内側）

800 mm（M10ボルト取付用 外側）

905 mm（ネジ取付用）

650 mm

450 mm

345 mm

1. 本体を取付場所に取り付ける。

(取付場所については「施工前のご確認事項」を参考にしてください)

注意

・電源ブッシングが付いていない電源穴を使用する場合は、必ず電源ブッシングを付け替えてください。
・内部配線を傷つけないように取り付けてください。
・器具内線をワッシャーやナットで挟み込まないように確認してください。
不備があると器具の落下・感電の原因となります。

《本体をネジで取り付ける場合》

※ネジの取付ピッチは「取付寸法図」を参照してください。

（1）ダルマ穴側を固定するネジ（付属品）を取付場所に仮止めする。

（2）電源線、アース線を本体の電源穴から引き込む。

（3）仮止めしたネジにダルマ穴を引っかけ、本体をスライドする。

スライドする。

仮止めたネジ
ダルマ穴を引っかける。

（4）反対側のネジ取付用穴をネジ（付属品）で固定する。

（5）ダルマ穴の仮止めたネジを締め付ける。

警告

本体を確実に取り付け。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

スライドする。

仮止めたネジ
本締める。

ネジ
反対側の取付穴に
取り付け。

2. 電源線、アース線を接続する。

注意

・電源線を器具に接続する場合、接続端子台の極性表示に従い、取り付けてください。
従わない場合、感電、発火、故障などの原因になります。
・この器具の取り付けにはD種(第3種)接地工事が必要です。
・この器具は器具内送り配線が可能です。
送り配線される場合は、器具同梱の電源ブッシングなどでエンド部通線箇所の保護をおこなってください。

（1）電源線、アース線の被覆を剥く。

9 mm

電源線（適合配線：Cu φ1.6・φ2.0 単線）

《コンクリート壁に取り付ける場合》

（1）振動電気ドリルなどで6 mmの穴を開ける。

（2）付属のコンクリート用スリーブを差し込み、金づちなどで軽く叩き、壁とスリーブの面を平らにする。

（3）付属の2本のネジで本体を取り付ける。

スライドする。

コンクリート用スリーブ
壁と面を平行に合わせる。

コンクリート用スリーブ

ネジ

《本体をM10ボルトで取り付ける場合》

※取付用ボルトなどを別途購入してください。
※取付用ボルトの取付ピッチは「取付寸法図」を参照してください。
※必ずワッシャーを入れてください。

注意

ボルトの出代は11-15mmにする。

（1）電源線、アース線を本体の電源穴から引き込む。

（2）取付場所に両側のボルトをしっかり取り付ける。

警告

本体を確実に取り付け。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

M10ボルト（別途購入）

11-15mm

ワッシャー（別途購入）

ナット（別途購入）

本体連結時の取り付け

注意

・電源線を器具に接続する場合、接続端子台の極性表示に従い、取り付けてください。
従わない場合、感電、発火、故障などの原因になります。
・この器具の取り付けにはD種(第3種)接地工事が必要です。
・送り配線される場合は、器具同梱の電源ブッシングなどでエンド部通線箇所の保護をおこなってください。

1. 幹線通用K.O.(ノックアウト)をペンチで切り離す。

2. 接続端子台の極性に従い、送り配線する。

（1）接続端子台の送り容量を本体の接続端子台側の定格シールで参照のうえ、配線する。
※容量を超えると発熱、火災の原因になります。

幹線通用K.O.
(ノックアウト)
ペンチなどで切り離す。

LEDランプの取り外し（交換時）

1. 本体から、LED ランプを片方取り外す。

△マーク部に指を掛けLEDランプを取り外す。

LEDランプ

2. 3P コネクタを取り外す。

○部を押しながら3Pコネクタを取り外す。

3Pコネクタ

3. 落下防止チェーンを取り外す。

注意

・本体取り付け状態からLEDランプを取り外す場合は、LEDランプを落とさないように注意してください。
落下によるけがの原因となります。

本体

LEDランプ

落下防止チェーン(2か所)
LEDランプのフックから
チェーンを取り外す。

フック

4. LED ランプを完全に取り外す。

LEDランプ

LEDランプ

LEDランプの取り付け

1. LED ランプを片方取り付ける。

2. 落下防止チェーンを取り付ける。

LEDランプ

本体

LEDランプ

チェーンは上図の方向でフックに通して取り付け
てください。

フック

3. 3P コネクタを取り付ける。

LEDランプ

※本体側とLED ランプ側の3 Pコネクタを正確に
合わせ、パチッと音がするまでしっかり奥に差
し込んでください。

4. 本体に LED ランプを固定する。

LEDランプ

注意

・取り付けるときは、落下防止チェーンを挟み込まないように注意してください。
・取り付けるときは、コネクタなどのケーブルを挟み込まないように注意してください。
不備があると断線・感電の原因となります。

使い方

壁スイッチを押して操作します。