



ホースを接続するまでハンドルを閉めて作業してください。自動ストップ機能が働いた時は、速やかに復帰させてください。本製品の自動ストップ機能は緊急用です。

安全装置が動かなくなり給水ホースを取付けることができなくなった場合は、次の手順で安全装置を復帰してください。

- ①元栓を開けてから水栓のハンドルを開けてください。
- ②安全装置を押してください。
- ③水栓のハンドルを閉めてから元栓を開けてください。

- ①元栓を開けてから水栓のハンドルを開ける。



- ②安全装置を押す。



■取付方法 必ず最初にUパッキンを水栓本体に取付けてください。



- 1 今お使いの水栓から、パイプとパッキンをはずします。
- 2 ニップルからUパッキンをはずし、奥まで差込みます。(図1) (Uパッキンを水でぬらすと、より入りやすくなります)
- 3 ニップルを取付けます。リングが水栓に当たるまでまっすぐに差込みます。(図2)
- 4 ナットを工具でしっかりと締付けます。(図3)
- 5 ニップルと洗濯機にホースを接続してからハンドルを開けます。(図4)

※取付けが不十分だとニップルが抜け、水が噴き出し財産損害発生のおそれがあります。

※Uパッキンの方向に注意。
逆に取付けると漏水します。



手締め禁止




お願い

洗濯機ニップルは日本電機工業会規格 (JEM1206) に基づいた給水ホースの接続を対象としております。抜け防止ジョイントのない旧式のホースには接続できない場合があります。その場合はSANEI自動洗濯機ホースを別途お求めください。(東芝製品の1989年10月までの全機種、NEC・サンヨー製品の1992年6月までの全機種には適合しません。)



抜け防止
ジョイント



注意

- 洗濯機ニップル (安全装置付) にはニップル先端部に安全装置 (一時止水機構) が付いているため、使用中に給水ホースのジョイント部がはずれても、安全装置が働いて止水する機構になっています。ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
- 洗濯機を使用しない時は、必ず水栓のハンドルを閉めてください。水漏れのおそれがあります。
- 洗濯機のホースをはずす時は、必ず水栓のハンドルを締めてください。
- 本製品を混合栓に取付ける場合は、混合栓の一次側に逆流防止装置が必要です。
- 洗濯機の急な止水による配管の破損のおそれがある場合は、ウォーターハンマー防止器や水撃低減器を取付けてください。
- 元止め式給湯器には使用できません。
- 凍結が予想される日には、ニップルの中の水を抜くなどの凍結予防をおこなってください。

材質 黄銅、青銅、ステンレス鋼、EPDM、NBR、ポリサルホン、ポリアセタール

使用可能温度 0~60℃ 使用可能水圧 0.05MPa (流動圧) ~0.75MPa (静水圧)

万一不良品がありましたらお取替えいたします。