

工事説明付き

同車	由-LANコンバーター <sup>品番</sup> WJ-PR204UX レシーバー側4チャンネル WJ-PR201UX
	レシーバー側1チャンネル WJ-PC200UX カメラ側
WJ-PC200UX	<b>もくじ</b> はじめに・・・・・・・・・・・・2 安全上のご注意・・・・・・・8 使用上のお願い・・・・・・13 設置上のお願い・・・・・・14 各部の名前とはたらき・・・・・17
WJ-PR204UX	設置する・・・・・・20 接続する・・・・・27 設定画面を使う・・・・・36 故障かな!?・・・・・46 仕様・・・・51 保証とアフターサービス・・・・55

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(8~12ページ)を必ずお読みください。

## 商品概要

本機は同軸-LANコンバーターで、レシーバー側とカメラ側を組み合わせて使用します。既存の同軸ケーブルを利用し、少ない初期投資で長距離伝送や高速通信などのデジタルデータ伝送を実現します。また、カメラ側には、ネットワークカメラ(以下、カメラ)へ電源を供給できるPoE給電機能付きで、カメラ電源工事が不要です。

## 記号について

本書では以下の記号を使って使用できる機種を示しています。

本記号が使用されていない機能については、同軸-LANコンバーターのシステム全体としての機能となります。

同軸-LANコンバーター レシーバー側(以下、レシーバー側)4チャンネル(以下、4ch)

**PR204**: WJ-PR2O4UX (レシーバー側4ch)の仕様、または使用可能な機能 **同軸-LANコンバーター レシーバー側1チャンネル (以下、1ch)** 

(PR201): WJ-PR201UX (レシーバー側1ch)の仕様、または使用可能な機能
 同軸-LANコンバーター カメラ側 (以下、カメラ側)

**PC200**: WJ-PC200UXの仕様、または使用可能な機能

## 主な機能

## 4chモデルのレシーバー側の選択が可能(PR204)

1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能<sup>\*\*1</sup>。 省スペースなシステムを実現。

## PoE+給電機能付 (Power over Ethernet Plus。以下、PoE+)

PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能<sup>\*\*1</sup>。

## 長距離伝送が可能(PR201)

弊社指定PoE+カメラ使用時:300 m、弊社指定PoEカメラ使用時:500 m、 カメラを外部電源で動作させた場合、2.0 kmの長距離伝送ができます\*1。(同 軸ケーブル5C-2V ループ抵抗4 Ω/100 m以下を中継なしで使用した場合)

## 高速通信が可能

状態で出荷されます。

実効速度でTCP:35 Mbps以上、UDP:45 Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下 (PR201) 通信距離500 m以下 (PR204))の 高速通信ができます<sup>\*2</sup>。

## 設定が不要

同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要は ありません。

- ※1 接続するカメラの種類、レシーバー側の電源の種類と伝送距離の組み合わせには 制限があります。詳細は27ページ「同軸-LANコンバーター接続条件」をご参照 ください。弊社指定カメラの情報については、弊社サポートウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_information)を参照し てください。
- ※2 通信速度はレシーバー側とカメラ側の間の通信速度です。使用する同軸ケーブルの状態(同軸ケーブルの経年劣化など)、ネットワーク環境などによって数値は影響を受けます。

## 付属品をご確認ください

<wj-pr204ux wj-pr201ux="">取扱説明書(本書)1冊</wj-pr204ux>	<wj-pc200ux> 取扱説明書(本書)1冊</wj-pc200ux>
以下の付属品は取付工事に使用します。 ACアダプター	以下の付属品は取付工事に使用します。 BNCコネクターカバー(1ch用)… 1個 木ねじ(呼び径4×20 mm) 3本 (1本は予備) ねじ(M2.6×10 mm) 2本 (1本は予備)
※1 BNICコネクターカバーキャップ3個はF	SNICコネクターカバー(Ach田) に付いた

3

## 取扱説明書について

本書は安全上のご注意、使用上・設置上のお願い事項、設置・設定の手順などについて記載されています。

製品の改良などにより、ご使用上影響のない範囲で、記載されている外観など が実際の製品と異なる場合があります。

## 著作権について

- ●オープンソースソフトウェアのライセンスに関する詳細は、設定画面の 「Copyright」ボタンで開く画面(☞41ページ)をお読みください。
- オープンソースソフトウェアを除き、本製品に含まれるソフトウェアの譲渡、 コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングは禁じら れています。また、本製品に含まれるすべてのソフトウェアの輸出法令に違 反した輸出行為は禁じられています。

## 必要なPCの環境

項目	内容		
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 以上推奨		
メモリー	Microsoft® Windows® 8.1、Microsoft® Windows® 8、 Microsoft® Windows® 7の場合は 1GB以上(32ビット)、 2GB以上(64ビット) Microsoft® Windows Vista®の場合は 1GB以上		
ネットワーク機能	10BASE-T または 100BASE-TX 1 ポート		
画像表示機能	解像度:1024×768ピクセル以上 発色 : True Color 24 ビット以上		
対応 OS	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 8.1 日本語版 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 8 日本語版 Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 7 日本語版 Microsoft <sup>®</sup> Windows Vista <sup>®</sup> 日本語版		
ウェブブラウザー	Windows® Internet Explorer® 11 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 10 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 9 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 8 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 7 32ビット日本語版		

#### 重要

- 対応OSとウェブブラウザーの動作検証情報については、弊社サポート ウェブサイト(https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_ information)を参照してください。
- Microsoft Windows RT、およびMicrosoft Windows 7 Starter には対応していません。
- Microsoft Windows 8.1およびMicrosoft Windows 8の場合、「ク ラシック UI」でご使用ください。「Modern UI design」では動作 いたしません。

## 商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer、およびActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または 商標です。
- ●その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

## 免責について

- この商品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に 作られたものです。この商品単独で犯罪などを防止するものではありません。
- 弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
  - ①本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的 損害・被害
  - ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損などの不便・損害・ 被害
  - ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起 因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合

- ④本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、映像が表示できないことによる不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑥お客様による監視映像(記録を含む)が何らかの理由により公となりまたは 使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバ シー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど

⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと

## 個人情報の保護について

本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の 保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。\* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。

※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象 とするガイドライン」における【個人情報に該当する事例】を参照してくだ

さい。

## ネットワークに関するお願い

本機はネットワークへ接続して使用するため、以下のような被害を受けること が考えられます。

- ①本機を経由した情報の漏えいや流出
- ②悪意を持った第三者による本機の不正操作
- ③悪意を持った第三者による本機の妨害や停止

このような被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のような対策も含め、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。

- ファイアウォールなどを使用し、安全性の確保されたネットワーク上で本機 を使用する。
- PCが接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイ ルスや不正プログラムの感染に対するチェックや駆除が定期的に行われてい ることを確認する。
- 管理者で本機にアクセスしたあとは、必ずすべてのブラウザーを閉じる。
- 本機、ケーブルなどが容易に破壊されるような場所には設置しない。

## カメラ側とレシーバー側のセキュリティについて

- データはAES128 bit暗号化方式で保護されています。ただし、第三者による傍受に対して、セキュリティを保証するものではありません。
- ●本機にはファイヤウォール機能がありません。インターネットに接続して使用する場合は、ルーターやPCなどの機器に対してセキュリティ設定を行うことをお勧めします。

# 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して います。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



## ▲ 警告

0	<ul> <li>■ 工事は販売店に依頼する</li> <li>(工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。)</li> <li>⇒必ず販売店に依頼してください。</li> </ul>
	■ 異党があるときけ、すぐ使田をやめる
	<ul> <li>■ 其前がめるときは、9 く使用をやめる</li> <li>(煙が出る、においがする、外部が劣化するなど、そのまま使用すると火災・落下によるけが、器物損壊の原因となります。)</li> <li>⇒放置せずに、直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。</li> </ul>
	■ 総質量に耐える場所に取り付ける
	(洛下や転倒によるリルや事故の原因となりま9。)
	⇒十分な強度に補強してから取り付けてください。
	■ 振動のないところに設置する
	(取付ねじやホルトかゆるみ、落下などでけがや事故の原因となります。)
	1

	▲ 警告
0	■ <b>配線は電源を切ってから行う</b> (感電の原因になります。また、ショートや誤配線により火災 の原因となります。)
	■ <b>配線は正しく行う</b> (ショートや誤配線により、火災や感電の原因となります。)
	■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む(PR204)(PR204)(差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。) ⇒傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでくださ
	い。 ■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる(PR204)(PR201) (プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因となります。) ⇒電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	■ 電源コードは、必ずプラグ本体を持って抜く(PR204) (PR201) (コードが傷つき、火災や感電の原因となります。)
	<ul> <li>■ 専用の取付金具を使用する (PR204) (PR201)</li> <li>(落下によるけがや事故の原因となります。)</li> <li>⇒設置の際は、専用取付金具を使用してください。</li> <li>■ ねじやボルトは指定されたトルクで締め付ける</li> </ul>
	(落下によるけがや事故の原因となります。) ■ 定期的に点検する (金具やねじがさびると、落下によるけがや事故の原因となりま
	す。) ⇒点検は、販売店に依頼してください。 ■ <b>お手入れのときは電源を切る</b> (感電の原因となります。)
<b>○</b> 禁止	<ul> <li>■ 分解しない、改造しない</li> <li>(火災や感電の原因となります。)</li> <li>⇒修理や点検は、販売店に依頼してください。</li> </ul>



	▲ 警告
<b>◇</b> 禁止	<ul> <li>■ 同軸ケーブルを傷つけない、導体部に異物を浸入させない、不完全な中継や接続をしない         (水などが導体部に入ったり、不完全な中継や接続をすると、             火災や感電の原因となります。)         ⇒直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。     </li> <li>● ケーブルなどは引っ張らない         (火災や感電の原因となります。)     </li> <li>■ BNCコネクターカバーキャップ(付属品:BNCコネクターカバーに装着)は、乳幼児の手の届く所に置かない         (誤って飲み込むおそれがあります。)     </li> <li>⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。</li> <li>■ 設置・配線工事の際の壁や天井への穴あけや、ケーブルを固定する際は、屋内配線・屋内配管を傷つけない         (漏電・感電・火災などの原因となります。)     </li> <li>■ 医療機器等の電子機器の近くで使用しない         (本機からの電波が電子機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。)     </li> <li>■ 専用のACアダプター以外を使用すると、電圧や+-の極性が異なっていることがあるため、発煙・火災の原因となります。)</li> </ul>
ぬれ手禁止	■ ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない(PR204) (PR201) (感電の原因となります。)
水ぬれ禁止	<ul> <li>■ 水をかけたり、ぬらしたりしない</li> <li>(火災や感電の原因となります。)</li> <li>⇒直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。</li> </ul>
接触禁止	<ul> <li>■ 雷が鳴り出したら、本機や電源コード、接続したケーブルに触れない(工事時を含む) (感電の原因となります。)</li> <li>■ 同軸ケーブルの芯線に触れない (感電の原因となります。)</li> <li>⇒同軸ケーブルには最大DC60 Vの電圧がかかります。</li> </ul>



# 使用上のお願い

## ▲ 警告 ▲ 注意 に記載されている内容とともに、以下 の項目をお守りください。

## 長時間安定した性能でお使いいただく ために

高温・多湿の場所で長時間使用しない でください。部品の劣化により寿命が 短くなります。

設置場所の放熱を良くしたり、暖房な どの熱が直接当たらないようにしてく ださい。

## 本機は屋内専用です。屋外では使用し ないでください。

## 機器がぬれないように使用してくださ い。

水滴または水沫のかからない状態で ご使用ください。

## 本機に電源スイッチはありません

本機を電源から遮断するときはACア ダプターの電源コードを抜くか、PoE 給電装置をOFFにしてください。設 置条件により容易に電源を切れない ときは、電源を遮断能力のある分電盤 のサーキットブレーカー経由にする か、電源制御ユニットなどに接続して ください。

## 取り扱いはていねいに

落としたり強い衝撃または振動を与 えたりしないでください。故障の原因 となります。

## 電源コードについて

付属のACアダプターは本機専用で す。他の機器には使用しないでくださ い。また、他の機器のACアダプター を本機に使用しないでください。

## お手入れは

電源を切ってから行ってください。け がの原因になります。

ベンジン・シンナーなど有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。ケースが変色したり、成形品が劣化しクラックが入るおそれがあります。化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。

## 汚れがひどいときは

水を柔らかい布にしみこませ、固く 絞ってから軽くふいてください。

## 電波障害について

本機は、アマチュア無線、短波放送、 航空無線、海上無線、電波を使用した 天文観測などと同じ高周波信号を利 用しており、これらの無線設備の近 傍で使用した場合、これらの業務妨 害となる可能性があります。

## 本機の識別および定格表示について

本機の識別および電源、その他の表示 は機器の底面をお読みください。 取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工 されたことにより事故や損害が生じたときには、弊社では責任を負えません。 また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

## 設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。

本機の設置・接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。接続する前に、本機、カメラなど接続する機器の電源を切ってください。

▲ 警告 工事は必ず販売店に依頼してください。火災、感電、 けが、器物損壊の原因となります。

## 電源について

本機に電源スイッチはありません。 電源工事の際は、レシーバー側に接 続するACアダプターまたはPoE給電 装置の電源を入/切できるようにし てください。

## 本機は屋内専用です

屋外での使用はできません。 長時間直射日光の当たるところや冷・ 暖房機の近くには設置しないでくだ さい。変形・変色または故障・誤動 作の原因となります。また、水滴や 水沫のかからない状態で使用してく ださい。

## 医療機器の近くでの設置や使用をし ない

本機からの高周波信号が、医療機器 に影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因となります。

## 以下のような場所での設置および使 用はできません

- 雨や水が直接かかる場所 (軒下なども含む)
- プールなど、薬剤を使用する場所
- ちゅう房などの蒸気や油分の多い 場所

- 溶剤および可燃性雰囲気などの 特殊環境の発生する場所
- 放射線やX線、および強力な電 波や磁気の発生する場所
- 海上や海岸通り、および火山地帯・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
- ・使用温度範囲(☞51ページ)を 超える場所
- 車両、船舶や工場ラインなどの振動が多い場所(本機は車載用ではありません)
- ・湿気やほこりの多い場所
- エアコンの吹き出し口近くや外 気の入り込む扉付近など、急激 に温度が変化する場所

## 設置作業の前に<br /> PR204

レシーバー側2~4台を連結した状態 でラックに取り付ける場合は、あら かじめ以下の別売りの部品を調達す る必要があります。

- レシーバー側2台をラックに取り 付ける場合 ラックマウント金具:YBSKG024
- レシーバー側3~4台をラックに取り付ける場合
   ラックマウント用連結金具: BY-HCA10

- 取り付け可能なラック EIA規格相当品(他社製): EIA19型
- ●ラック取付ねじ YBSNG003、または M5×12 mmねじ

## 設置作業の前に<br /> PC200

- ●カメラ側を天井や壁面に取り付け る場合は、20ページに記載されて いる木ねじを使用してください。 取付場所の材質や構造、総質量を 考慮してご用意ください。
- 20ページに記載している木ねじを 取り付ける場合は、カメラ側の自 重で落ちることのないように、厚 さが25 mm以上ある木材の部分 または梁があるところに取り付け てください。厚さが25 mm以上な い、または梁がない場合は、天井 または壁の裏側に当板を使うなど してください。
- 天井または壁の材質がモルタルや コンクリートの場合は、市販のド リルと天井または壁取り付け専用の アンカー(ねじの呼び径4 mm)を 用意し、以下の手順を参考に穴を あけてください。
  - カメラ側を設置する位置に合わ せ、ねじ穴から印を付ける(2か 所)
  - ② 印に合わせ、ドリルで穴をあける
     ※ モルタルに穴をあける場合
     は、古い天井や壁が落ちることがあります。注意して穴をあけてください。
  - アンカーを差し込み、ソフトハンマーなどで軽くたたく





 設置する面および使用するアン カーやねじは、十分な強度を確保 してください。

## ねじの締め付けについて

- ねじは取付場所の材質や構造物に 合わせてしっかりと締め付けてく ださい。
- インパクトドライバーは、使用しないでください。ねじの破損の原因となります。
- ねじはまっすぐ締めてください。
   締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。

## 同軸ケーブルについて

- 何も接続されていない状態で同軸 ケーブル(既設または新設)の絶縁 抵抗を必ず測定してください。
   絶縁抵抗値: DC500 Vにて 1 MΩ以上
- ●同軸ケーブルの長さを確認してく ださい。(☞27ページ)
- 同軸ケーブルは5C-2Vをお勧めし ます。
- 同軸ケーブルを中継すると、性能 が劣化することがあります。
- 同軸ケーブルは指定の規格合格品 を使用してください。

適合プラグ:JIS C 5412 ※規格番号末尾は改定されてい る場合があります。

・市販の同軸ケーブル (BNCプラグ付き)







#### 重要

● 指定外のプラグを使用した場 合、接触不良や本機のBNCコ ネクター端子を破損する可能 性がありますので、適合した プラグを使用してください。

## 設置・接続について

- カメラ側アダプターを上下に重ね て配置しないでください。通信干 渉の原因となります。同じ場所に 設置する場合は、左右に配置して ください。
- ●本機に同軸ケーブルを接続する際は、同軸ケーブルに他の機器が接続されていないことを十分に確認してください。

他の機器(弊社製CCTVカメラな ど)が接続されている同軸ケーブ ルに本機を接続すると、他の機器 が故障する原因となります。

- ●本製品に接続した同軸ケーブルに 避雷器など他の機器を接続すると 通信に影響を及ぼすことがありま す。同軸ケーブルには他の機器を 接続しないでください。
- カメラを増設や取り外す場合は、 必ずレシーバー側の電源を落としてから工事を開始し、工事終了後に電源を入れてください。
- レシーバー側がPoE給電機能付き ハブと接続され、かつACアダプ ターが接続されている場合は、AC アダプターを外しても電源は切断 されません。そのときは必ず Ethernetケーブルも引き抜いて電 源を遮断してください。

## ゴム製品による硫化について

硫黄を含むゴム製品(パッキンやゴ ム足など)を本機の近傍や同じ収納 ボックス内に設置しないでください。 ゴム製品からの硫黄成分により、電 気部品や端子などが硫化腐食し、不 具合を発生するおそれがあります。

## VCCIについて

この装置は、クラスA機器です。この 装置を住宅環境で使用すると電波妨 害を引き起こすことがあります。こ の場合には使用者が適切な対策を講 ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

## 本機を使用しなくなった場合は放置 せず、必ず撤去してください。

# 各部の名前とはたらき



※本書内部の挿絵で、WJ-PR204UXを代表して使用している部分があります。

<背面イメージ> WJ-PR201UX



BNCコネクター端子 レシーバー側とカメラ側を同軸ケーブルで 接続します。(☞33ページ)

ネットワーク端子 レシーバー側とネットワーク機器を Ethernetケーブルで接続します。 (☞34ページ)

DCジャック 付属のACアダプターのコネクターを接続 します。(☞35ページ)

WJ-PR204UX



BNCコネクター端子 レシーバー側とカメラ側を同軸ケーブルで 接続します。(☞33ページ)

ネットワーク端子 レシーバー側とネットワーク機器を Ethernetケーブルで接続します。 (☞34ページ)

DCジャック - 付属のACアダプターのコネクターを接続 します。(☞35ページ)

## カメラ側



#### 重要

- ●本機のPoE給電機能を使ってネットワークカメラに電源を供給する場合は 「ON」にしてください。 本機のPoE給電機能を使わずにネットワークカメラに外部電源を供給す る場合は「OFF」にしてください。
- 通信距離が500 mを超える場合は本機のPoE給電機能は使用できません。PoE切替スイッチを「OFF」にしてください。

<背面イメージ>



## ●ランプの動作について

本機の動作状況によりランプの点灯状態は変わります。

## レシーバー側

ランプ	点灯状態	表示内容	
POWER	緑(点灯)	本機が動作中です。	
	消灯	本機の電源が入っていません。	
	緑(点灯)	ネットワーク機器が接続されています。	
	緑(点滅)	ネットワーク機器とデータを通信中です。	
LAN	オレンジ(点灯)	ネットワーク機器が接続されていません。 または接続したネットワーク機器の電源 が入っていません。	
	消灯	本機の電源が入っていません。	
	緑(点灯)	カメラ側と接続されています。 ※ WJ-PR204UXをご使用の場合は同軸ケー ブルを接続しカメラ側が1台でも接続され ていれば点灯します。	
COAXIAL	赤(点灯)	故障です。お買い上げの販売店へご連絡 ください。	
	消灯	本機の電源が入っていません。または同 軸ケーブルおよびカメラ側が接続されて いません。	

## カメラ側

ランプ	点灯状態	表示内容	
	緑(点灯)	レシーバー側と接続されています。	
LINK	赤(点灯)	故障です。お買い上げの販売店へご連絡 ください。	
	消灯	レシーバー側の電源が入っていないか、 同軸ケーブルが接続されていません。	

## カメラ側を取り付ける

## 重要

- カメラ側の質量(約110 g)や、接続されるケーブル類の質量に十 分耐えられる場所に取り付けてください。
- カメラ側は、建築物の基礎部分または十分な強度がある部分に取り付け てください。
- カメラ側を上下に重ねて配置しないでください。通信干渉の原因となり ます。同じ場所に設置した場合は、左右に配置してください。
- 取り付け場所のねじ最低引抜強度は、1本あたり294 N(30 kgf)以 上必要です。

木ねじ(呼び径4×20 mm)(付属品)でカメラ側を天井または壁にしっかり と固定する。

● 付属の木ねじは、木質の天井または壁用です。木質の天井または壁以外に取り付ける場合は、その材質に合ったねじを別途調達して使用してください。

最低引抜強度:294 N (30 kgf) /1本あたり



## レシーバー側をラックに取り付ける

ラックマウント金具(別売り)またはラックマウント用連結金具(別売り)を 使用し、レシーバー側 2~4台を連結した状態でラックに取り付けることがで きます。

レシーバー側を取り付けるラックは、以下をご使用ください。

● EIA規格相当品(他社製):EIA19型

重要

● 組立ての際は必ず指定のねじをお使いください。

## メモ

- ラック取付ねじ YBSNG003、またはM5×12 mmねじ(4本)を別 途調達してください。
- 同軸-LANコンバーターBY-HPE11KTとは接続できません。

## ■2台をラックマウントするとき(増設の予定がない場合)

本体連結金具(付属品)と皿ねじM3×6 mm(付属品)4本を使って レシーバー側の底面を連結する。 (推奨締付トルク 0.7±0.3 N·m {7±3 kgf·cm})

四ねじ (M3×6 mm : 付属品) ×4 本体連結金具 (付属品)

## メモ

●本体連結金具とM3×6 mm皿ねじ3本はそれぞれのセットに同梱されています。2台のセットを連結する場合、使用しない部品もあります。余った部品は保管してください。

## 2 レシーバー側両側面にラックマウント金具(別売り:下記参照)を取り 付ける (推奨締付トルク 0.7±0.3 N·m {7±3 kgf·cm}) ラックマウント金具:品番YBSKG024 • 取付金具(大) × 1 •取付金具(小)×1 ・金具取付ねじ(M3×8 mm)×8、(M3×10 mm)×8 金具取付ねじ (M3×8 mm: ラックマウント 金具取付ねじ 金具付属品) ×2 (M3×8 mm: ラックマウント 金具付属品)×2 取付金具(小) 取付金具 (大)

メモ

● ラックマウント金具YBSKG024には、16本の金具取付ねじが同梱さ れていますが、本機の側面に取り付ける場合は、そのうちの4本を使用 します。残りの部品は保管してください。

## З

レシーバー側をラック(別売り)に取り付ける ● ラック取付ねじ×4(別途調達)で確実に固定してください。



● ラック設置時は、空冷用ファンなどの取り付けをお勧めします。

#### 重要

- ラック内の温度は、50 ℃以上にならないようにしてください。
- ●レシーバー側をラックに取り付けるときは、本機の上下に1ユニット 分(44 mm)以上の間隔をあけてください。

## ■2台~4台をラックマウントするとき

レシーバー側底面に、ラックマウント用連結金具(別売り:下記参照)の本体底面連結金具を、金具取付ねじ(M3×6 mm:皿ねじ)を使って取り付ける

推奨締付トルク 0.7±0.3 N·m {7±3 kgf·cm}
 ラックマウント用連結金具:品番BY-HCA10

- •取付金具×2
- •本体底面連結金具×2
- ・金具取付ねじ(M3×6 mm: 皿ねじ)×32
- ・金具取付ねじ(M3×6 mm)×6





#### メモ

- ●レシーバー側は必ず本体底面連結金具の左端と右端に配置してください。
   ●ラックマウント用連結金具BY-HCA10には、2本の本体底面連結金具と32本の金具取付ねじ(M3×6 mm:□□ねじ)が同梱されていますが、
- 本機を3台連結する場合は、本体底面連結金具1本と金具取付ねじ(M3 ×6 mm:皿ねじ)12本を使用します。残りの部品は保管してください。

<レシーバー側4台をラックマウントする場合>



メモ

- ラックマウント用連結金具BY-HCA10には、2本の本体底面連結金具 と32本の金具取付ねじ(M3×6 mm:皿ねじ)が同梱されていますが、 本機を4台連結する場合は、本体底面連結金具1本と金具取付ねじ(M3 ×6 mm:皿ねじ)16本を使用します。残りの部品は保管してください。
- 2 レシーバー側両側面に取付金具を取り付ける (推奨締付トルク 0.7±0.3 N·m {7±3 kgf·cm})



※ 上図はレシーバー側 4 台をラックマウントする場合のイメージです。

メモ
 ラックマウント用連結金具BY-HCA10には、6本の金具取付ねじ(M3×6 mm)が同梱されていますが、本機の側面に取り付ける場合は、金具取付ねじ(M3×6 mm)4本を使用します。残りの部品は保管してください。

З

レシーバー側をラック(別売り)に取り付ける

● ラック取付ねじ×4(別途調達)で確実に固定してください。



※上図はレシーバー側 4台をラックマウントする場合のイメージです。● ラック設置時は空冷用ファンなどの取り付けをお勧めします。



接続する

## 同軸-LANコンバーター接続条件

同軸-LANコンバーターには、接続するカメラの電源および、同軸-LANコンバー ターの電源により以下のような接続条件があります。接続条件をご確認のうえ、 カメラと同軸-LANコンバーターの組み合わせをご検討ください。

## ■レシーバー側 1ch モデルを使用する場合

#### 重要

- ●同軸ケーブルは、5C-2V でループ抵抗値 4 Ω / 100 m 以下です。 細い同軸ケーブルを使用すると、接続可能な同軸ケーブル長が本書での記載数値より短くなります。(例:3C-2V同軸ケーブルをご使用の場合は通信距離がおおよそ1/3になります。)
- ●レシーバー側がPoE給電装置から電力を受ける場合、消費電力6.5 W以下のPoEカメラをご使用ください。PoE+カメラは接続できません。

レシー バー側 受電	カメラ への給電	カメラ側 Ethernet ケーブル長 ①	レシーバー側 Ethernet ケーブル長 ②	接続可能な 同軸ケーブル長 ③
ACアダ プター	PoE+	最大50 m	最大100 m	最大200 m : PoE+カメラ 最大300 m : 弊社指定 PoE+カメラ*1
	PoE	最大100 m	最大100 m	最大300 m : PoEカメラ 最大500 m : 弊社指定 PoEカメラ*1
	外部電源	最大100 m*3	最大100 m	最大2.0 km
PoE	PoE+	接続不可	接続不可	接続不可
	PoE*2	最大100 m	最大 5 m	最大300 m: PoEカメラ 最大500 m:弊社指定 PoEカメラ*1
	外部電源	最大100 m*3	最大 5 m	最大2.0 km

## <レシーバー側 1ch モデルの接続例>

カメラをPoE給電しレシーバー側をACアダプター受電で動作させた場合



- ※1 弊社指定カメラの情報については、弊社サポートウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_information)を参 照してください。
- ※2 消費電力6.5 W 以下のPoEカメラのみ接続可能。
- ※3 PoEカメラやPoE+カメラを外部電源給電で使う場合、PoE切替スイッ チを必ず「OFF」にしてください。●PC200



#### ■レシーバー側 4ch モデルを使用する場合

#### 重要

- ●同軸ケーブルは、5C-2V でループ抵抗値 4 Ω / 100 m 以下です。 細い同軸ケーブルを使用すると、接続可能な同軸ケーブル長が本書での 記載数値より短くなります。(例: 3C-2V同軸ケーブルをご使用の場合 は通信距離がおおよそ1/3になります。)
- レシーバー側4ch モデルにPoE給電機能を使ってカメラを接続する 場合、消費電力の合計が「40 W 以下」になるように選択してくだ さい。
- PoE+タイプのカメラは1台のみ接続可能です。
- レシーバー側4ch がPoE給電装置から電力を受ける場合、カメラ側の PoE切替スイッチを「OFF」にしてください。
   PC200

レシー バー側 受電	カメラ への給電	カメラ側 Ethernet ケー ブル長 ①	レシーバー側 Ethernet ケー ブル長 ②	接続可能な 同軸ケーブル長 ③
ACアダ プター	PoE+	最大50 m	最大100 m	最大200 m:PoE+カメラ 最大300 m:弊社指定 PoE+カメラ*1
	PoE	最大100 m	最大100 m	最大300 m : PoEカメラ 最大500 m : 弊社指定 PoEカメラ*1
	外部電源	最大100 m*2	最大100 m	最大500 m
PoE	PoE+	接続不可	接続不可	接続不可
	PoE	接続不可	接続不可	接続不可
	外部電源	最大100 m*2	最大 5 m	最大500 m

- ※1 弊社指定カメラの情報については、弊社サポートウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_information) を参照してください。
- ※2 PoEカメラやPoE+カメラを外部電源給電で使う場合、PoE切替スイッチを必ず「OFF」にしてください。 PC200

## <レシーバー側 4ch モデルの接続例>

カメラをPoE給電しレシーバー側をACアダプター受電で動作させた場合の接続例です。



## 重要

- 同軸-LANコンバーターBY-HPE11KT と接続することはできません。
- Ethernetケーブルはカテゴリー5e以上をご使用ください。
- Ethernetケーブルは4対(8ピンすべて)を使用してください。
- ●カメラ側はカメラと直接Ethernetケーブルで接続してください。カメ ラ側~カメラ間にハブなどを接続したり、複数のEthernetケーブルを つないで接続しないでください。
- Ethernetケーブルを再接続するときは、2秒以上の間隔をあけてくだ さい。素早く抜き差しすると、PoE電源供給装置から電源が供給されな い場合があります。
- EthernetクロスケーブルはPoE給電ができないことがあります。

## 接続する

接続する前に本機や接続する機器の電源を切ってください。また、必要な周辺 機器やケーブルを確認し、準備してください。 Ethernetケーブルと同軸ケーブルは別途調達してください。

#### 重要

I

- ACアダプター使用時は、最後にACアダプターの電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
- PoE給電装置使用時は、最後にレシーバー側のネットワーク端子に PoE給電装置をEthernetケーブルで接続してください。

## ■カメラ側を接続する

カメラ側のネットワーク端子とカメラのネットワーク端子をEthernet ケーブル(カテゴリー5e以上)で接続する



- ※ PoE カメラや PoE+ カメラを外部電源で使う場合は 28 ページを参照して ください。
- 2 先に同軸ケーブルをBNCコネクターカバー(付属品)に通し、カメラ 側のBNCコネクター端子に同軸ケーブルを接続する



【次ページへつづく】

#### 重要

- ●本機に同軸ケーブルを接続する際は、同軸ケーブルに他の機器が接続 されていないことを十分に確認してください。他の機器(弊社製 CCTVカメラなど)が接続されている同軸ケーブルに本機を接続する と、他の機器が故障する原因となります。
- 既設の同軸ケーブルの場合は、接続前に同軸ケーブルから他の機器を 取り外してください。
- 接続前に同軸ケーブル(既設または新設)の絶縁抵抗を必ず測定して ください。

絶縁抵抗値: DC500 Vにて1 MΩ以上

- 本機のPoE給電機能を使用する場合は、同軸ケーブルの長さを確認してください。(☞27ページ)
- 3 BNCコネクターカバーをねじ(カメラ側付属品)でカメラ側に固定する(推奨締付トルク 0.6±0.2 N·m {6±2 kgf·cm})



## ■レシーバー側を接続する

- 4 先に同軸ケーブルをBNCコネクターカバー(付属品)に通し、レシーバー 側のBNCコネクター端子に同軸ケーブルを接続する
  - 4chモデルで2本以上の同軸ケーブルをレシーバー側に接続する場合は、BNCコネクターカバーキャップを外して同軸ケーブルを通してください。
  - 同軸ケーブルをBNCコネクターカバーに右上図のように差し入れ、 レシーバー側のBNCコネクター端子に接続するときは、BNCコネク ターカバー内で同軸ケーブルがクロスしないようにまっすぐ接続し てください。

## メモ

- ●BNCコネクターカバー(付属品)のBNCコネクターカバーキャップは、 ch2、ch3、ch4の位置に取り付けた状態で工場出荷されています。
- BNCコネクターカバーキャップは一旦キャップを左に回して取り外し てください。
- ●取り外した、BNCコネクターカバーキャップは保管してください。



以後の挿絵は 4ch モデルへ 2ch 接続する場合を例として説明します。1ch モデルの場合も手順は同じです。

5 BNCコネクターカバー(付属品)をねじ(M2.6×10 mm:付属品) でレシーバー側に固定する (推奨締付トルク 0.6±0.2 N·m {6±2 kgf·cm})

6 レシーバー側のネットワーク端子と、スイッチングハブなどのネット ワーク機器もしくはPoE給電装置をEthernetケーブル(カテゴリー5e 以上)で接続する



レシーバー側背面のDCジャックに、付属のACアダプター出力コネク ターを接続し、ACアダプターの電源プラグを電源コンセントに差し込 む(同梱ACアダプター使用時)

/

Я

9



ACアダプター(付属品)

- ※ ACアダプター出力コネクターからのケーブルは、レシーバー側背面 の線処理用フックを使って固定してください。
- ※レシーバー側本体の上にACアダプターを置かないでください。
- ※レシーバー側は、電源コンセントに近い場所に設置してください。 また、電源プラグの抜き差しの妨げにならないよう、電源コンセン トの近くには物を置かないでください。
- カメラやネットワーク機器の電源を入れ、カメラ側、レシーバー側のラ ンプを確認する



※正常に点灯しない場合、「故障かな!?」 (11/246ページ) をご確認ください。

本機を通して、カメラの撮影画面をPC画面上で確認する

● システムに接続されたPC画面上でウェブブラウザーを開き、アドレス部分にカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押すと、接続されたカメラのライブ画が表示されます。

<カメラの工場出荷アドレスが [192.168.0.10] の場合> 入力するアドレス・・・http://192.168.0.10/

PCの設定については、カメラの取扱説明書を参照してください。

# 設定画面を使う

本機のネットワーク端子に接続された PC のウェブブラウザーで設定画面を表示 させます。

設定画面では、本機のファームウェアのバージョンアップ、状態の確認、IPアドレスの変更などができます。

#### 重要

● すでに設置・接続済みの設定画面を表示させる場合は、カメラ側または レシーバー側のEthernetケーブルを一時的にシステムから外し、設定 用PCに直接、接続してください。 (☞38ページ)

●本機の設定画面を表示するにはPCのIPアドレスを一時的に変更する必要があります。 PCのIPアドレスを設定して使用している場合には、IPアドレスを変更する前に元のIPアドレスをメモすることをお勧めします。

- 設定画面での操作終了後は、PCのIPアドレスを元のIPアドレスに戻してください。
- 本機のバージョンアップをする場合は、PCのIPアドレスを変更する前に、最新のファームウェアをPCにダウンロードしておいてください。ファームウェアは、弊社サポートウェブサイト(https://japancs.i-pro.com/space/DLJP)からダウンロードできます。

## 本機の設定画面を表示する

## ■ PC の IP アドレスを一時的に変更する

本機の設定画面を表示するにはPCのIPアドレスを一時的に変更します。 PCのIPアドレスの変更方法は、OSにより異なります。 以下にWindows 7でPCのIPアドレスを変更する場合について説明します。 Windows 7では、「Administrator」または同等の権限を持つユーザー名でロ グオンしてください。(ユーザー権限についての詳細はOSの取扱説明書をお読 みください)

- 「スタート」メニューで「コントロールパネル」ー「ネットワークの 状態とタスクの表示」を選択する
- 2 「アクティブなネットワークの表示」ー「ローカル エリア接続」を クリックする

# 3 「ローカルエリア接続の状態」で「プロパティ」ボタンをクリックする 4 「インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックする

□ ローカル エリア接続のプロパティ ネットワーク	
	① 選択する 
いのの 使送時間プロトコルインターネットプロトコル。相互 接続されたさまざきな ネットワーク増加加速を提供する、数量のワイド エリア ネットワーク フロトコ ルです。	

5

「次のIPアドレスを使う」を選択して、IPアドレスとサブネットマスク を入力後、「OK」ボタンをクリックする



- ※すでにIPアドレスが設定されており、これを変更する場合は、IPアドレスや その他の情報をメモし、本機との接続・設定終了後、PCの設定を元に戻し てください。
- 6 「閉じる」ボタンをクリックして「ローカル エリア接続のプロパティ」 画面を閉じる

#### 重要

- ●「192.168.249.\*\*\*」の\*\*\*には1~254の範囲で「249(レシー バー側のアドレス)」以外の任意の数字を入れてください。
- Windows 7の表示方法で「大きいアイコン」または「小さいアイコン」 を選択している場合は、IPアドレスの設定手順が異なります。設定についてはWindowsのヘルプを参照してください。

## ■ 設定画面を表示する

PCのIPアドレスを一時的に変更したあと、設定画面を表示させたいカメラ側 またはレシーバー側とPCを直接、接続してください。なお、カメラ側は、レシー バー側と同軸ケーブルで接続され、レシーバー側の電源が入っている状態で PCと接続してください。



2 PCでウェブブラウザーを起動する

## 3 アドレス入力欄に「http://192.168.249.249/」を入力する

- 4 認証画面でユーザー名 (User name)、パスワード (Password) を入力 して「OK」ボタンをクリックする
  - 機種ごとのユーザー名 (User name)、パスワード (Password) は表をご参照ください。
  - 画面はWindows 7の画面です。

Windows セキュリティ
WJ-PR204 のサーバー 192.168.249.249 にはユーザー名とパスワード が必要です。
WJ-PR204         ●●●●●●         ● ●●●●●         ● 資格情報を記憶する
OK キャンセル

機種	ユーザー名	パスワード
WJ-PR204UX	WJ-PR204	999999
WJ-PR201UX	WJ-PR201	999999
WJ-PC200UX	WJ-PC200	999999

5 設定画面を表示する <レシーバー側の設定画面>

WJ-PR204		Status
	Displays status of this PLC unit.	
Status	Boot version	
Ontion	Firmware version	
Option	Operation mode	Receiver side unit
Pairing	MAC address of the PLC adaptor	
Upgrade	Other master	
Restart		
Copyright		
	Refresh	

## <カメラ側の設定画面>

WJ-PC200		Status
	Displays status of this PLC unit.	
Status	Boot version	
Ontion	Firmware version	
Option	Operation mode	Camera side unit
Pairing	MAC address of the PLC adaptor	
Upgrade	Other master	The second s
Restart	PLC link status	Connected
Copyright	MAC address of the Master	121002

Refresh

※ファームウェア V1.031fM の画面で説明します。



く設定画面につし	いて >			
製品品	番	表示中の設定画面の名	马称	
WJ-PR	204	Status		
	Displays status of this PLC t	mit.		
Status	Boot version			
Ontio	Firmware version			
Option	Operation mode	Receiver side unit		
Pairin	g MAC address of the PLC a	daptor		
Upgrad	le Other master			
Restar	rt			
Copyrig	zht			
	Refresh			
	ゴクンをクロックす	スと 是新の		
	ホノンをノリノノタ			
	「月報を衣小しより。 クすると	設定	三画面の内容を表示し	します。
木継で使用して	ノッマー 「ハスハフトウェアの茎作族な	ままします		
	しいのノノドノエノの自作催化	.1X小しみ 9 0		
ボタンをクリックで	すると再起動画面を表示しま	す。		

ボタンをクリックすると該当の設定画面を表示します。

※「Pairing」ボタンについては弊社サポートウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_information) を参照してください。

## 重要

 続けて別の同軸-LANコンバーターをPCに接続して設定画面を表示する場合、前の同軸-LANコンバーターの情報(arpテーブル)が残っているために、設定画面が開かないことがあります。
 その場合は、PCを再起動する、または前の同軸-LANコンバーターのarpテーブルを削除してください。
 arpテーブルの削除方法は、お使いのOSの取扱説明書またはヘルプをお読みください。
 例)Windows 7の場合の一例
 1. [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [コマンドプロンプト] でコマンドプロンプトを選択する
 2. 表示されたコマンドプロンプト画面上でキーボードから、 半角文字で以下のコマンドを入力する
 arp\_-d
 3. [Enter] キーを押す

## 設定画面で操作する

## ■ 状態を確認する

ファームウェアのバージョン、MACアドレス、他の同軸-LANコンバーターとの接続状態などを確認できます。

## < ステータスを確認する >

WI BDOOL		Status
WJ-PK204	Displays status of this PLC unit.	
Status	Boot version	10
Ontion	Firmware version	
option	Operation mode	Receiver side unit
Pairing	MAC address of the PLC adaptor	
Upgrade	Other master	
Restart		
Copyright		
	Refresh	

※ 上の画面はレシーバー側の設定画面です。

#### 重要

1

 ●レシーバー側、カメラ側で表示される画面は異なります。本ページは、 レシーバー側の画面です。カメラ側の画面には、レシーバー側の表示内 容に加えて「PLC link status」と「MAC address of the Master」 が表示されます。

## 設定画面で「Status」をクリックする ● ステータス画面を表示します。

項目	内容
Boot version	ブートローダーのバージョンを表示します。
Firmware version	ファームウェアのバージョンを表示します。
Operation mode	機器の種類(カメラ側/レシーバー側)を表示します。カメラ 側のときは「Terminal」、レシーバー側のときは「Master」と 表示します。
MAC address of the PLC adaptor	機器の MAC アドレスを表示します。

項目	内容
Other master	他のレシーバー側の存在を表示します。 同 ー 経 路 上 に、他 の レ シ ー バ ー 側 が 存 在 す る 場 合 は 「Detected」、存在しない場合は「Not Detected」と表示さ れます。 「Detected」の場合は、通信に影響を受けることがあります。
PLC link status (カメラ側のみ表示)	レシーバー側との接続状況を表示します。 接続されている場合は「Connected」、接続されていない場合 は「Disconnected」と表示されます。
MAC address of the Master (カメラ側のみ表示)	接続しているレシーバー側の MAC アドレスを表示します。

## ■ バージョンアップする

最新のファームウェアで機器のバージョンアップができます。

	WI DDAGA	Upgrade	
	WJ-PR204	Upgrade the PLC firmware program. Select a valid firmware image and click [Start] to load the new firmware.	
	Status	Current version	
	Option	Load File 参照…	$\widehat{2}$
$\sim$	Pairing		U
$(\mathbf{l})$	Upgrade		
	Restart	Start	
	Copyright	(3)	

】 設定画面で「Upgrade」をクリックする

2 「参照」ボタンをクリックして、ダウンロードしたファームウェア (☞44ページ 重要文)を選択する

「Start」ボタンをクリックする ● 確認画面を表示します。

З

- 4 「OK」ボタンをクリックする ●バージョンアップを開始します。
  - ●バージョンアップが完了すると、自動的に再起動します。再起動後は、 バージョンアップしたファームウェアで動作します。

#### 重要

- バージョンアップをする場合は、PCのIPアドレスを変更する前に、最 新のファームウェアをPCにダウンロードしておいてください。ファー ムウェアは、弊社サポートウェブサイト (https://japancs.i-pro.com/space/DLJP) からダウンロードでき ます。
- カメラ側と、レシーバー側の両方を最新にしてください。
- バージョンアップが完了するまで、レシーバー側の電源を切らないでく ださい。
- ●バージョンアップ後、<ステータスを確認する>に従って、ファームウェアのバージョンを必ず確認してください。(☞42ページ)

#### ■ 情報を変更する

設定画面に接続するためのIPアドレスを変更できます。

※ カメラ側とレシーバー側は購入時の状態で通信が可能です。複数のレシー バー側を同一ネットワークに接続する場合も、購入時の状態で通信が可能 です。

#### < IP アドレスを変更する >

設定画面の接続IPアドレス、サブネットマスクを表示/変更します。 他のネットワーク機器とIPアドレスが競合する場合や、本機のIPアドレスをお使 いのネットワークアドレスにあわせて使いたいときなどに、IPアドレスを変更し てください。カメラ側に接続する機器と異なるIPアドレスに変更してください。

WLPR204	Option		
W J-F K204	IP Address	Terminal List	
Status			
Option	Setup of IP address for this unit. Enter valid address and press [OK] to restart the sys	stem.	
Pairing			
Upgrade	IP Address		
Restart			
Copyright			
	OK Clear		

設定画面で「Option」をクリックする

IPアドレス(IP Address)を入力して「OK」ボタンをクリックする ● 確認画面を表示します。

٦

2

# 3 「OK」ボタンをクリックする ●変更が完了すると再起動画面を表示します。

4

「Restart」ボタンをクリックし、Restart画面にある「Reset」ボタ ンをクリックする

WJ-PR204	Restart
	Click [Reset] button to restart the system.
Status	
Option	Reset
Pairing	
Upgrade	
Restart	
Copyright	•

● 再起動後、設定画面には変更したIPアドレスで接続してください。



- ●新しいドノドレスを心れないように、必ずストしてくたさい
- ※ 「Terminal List」ボタンは正常に動作しません。

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。





故障かな!? (つづき)





## ●レシーバー側をPoE給電で動作させる場合

 ● 当該ハブとのPoE給電ソフト 設定が完了せず、PoEのソフト設定を繰り返すために接続が完了しない現象が発生します。
 → 一部のPoE給電ハブはAC アダプターと共存できません。この場合はACアダ プターを外すか、PoE給 電ハブの給電機能を切ってください。



50

仕様

# ●ハードウェア仕様 レシーバー側

 電源	同梱ACアダプター使用時 入力:AC 100-240V 出力:DC 57V / 1.14 A PoE給電装置使用時 DC48 V / 265 mA
消費電力	同梱ACアダプター使用時 DC 57 V:700 mA / 約40 W PR201 DC 57 V:1.14 A / 約65 W PR204 PoE給電装置使用時 PoE DC 48 V:265 mA / 約12.95 W (ClassO機器)
使用環境	温度:0 ℃~50 ℃ 湿度:10 %~90 %(結露なきこと)
保存環境	温度:-20 ℃~+60 ℃ 湿度:10 %~95 %(結露なきこと)
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX×1 BNC端子×4 (PR204)、BNC端子×1 (PR201)
	幅 約105 mm 高さ 約44 mm 奥行き 約98 mm BNCコネクターカバー装着時: 幅 約105 mm 高さ 約44 mm 奥行き 約165 mm
質量	約 250 g (PR201) 約 270 g (PR204)
仕上げ	本体:PC/ABS シルバー BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト(PR201) BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー(PR204)

## カメラ側

電源	レシーバー側から供給
使用環境	温度:-10 ℃~+50 ℃ 湿度:10 %~90 %(結露なきこと)
保存環境	温度:-20 ℃~+60 ℃ 湿度:10 %~95 %(結露なきこと)
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX×1 BNC端子×1

寸法	幅 約76 mm 高さ 約76 mm 奥行き 約36 mm BNCコネクターカバー装着および突起物を含む:
	幅 約76 mm 高さ 約156 mm 奥行き 約36 mm
質量	約 1 1 0 g
仕上げ	本体:PC/ABS セイルホワイト BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト

## ●同軸インターフェース

規格	i-PRO独自方式
周波数帯域	2 MHz~28 MHz
伝送方式	Wavelet変換OFDM方式
アクセス方式	CSMA/CA
エラー訂正方式	リードソロモンとビタビの連接符号

## ●LANインターフェース

規格	IEEE802.3/IEEE802.3u準拠 (10BASE-T/100BASE-TX)
MDI/MDI-X	クロス / ストレートケーブル自動認識
データ転送速度	10 Mbps/100 Mbps(オートセンス)
ポート数	1ポート(RJ45コネクター)
対応プロトコル	TCP/IP, UDP
アクセス方式	CSMA/CD

## ●接続に関する仕様

通信可能な カメラ側数	4台のカメラ側を接続可能 <sup>**1</sup> <b>PR204</b> 1台のカメラ側を接続可能 <b>PR201</b>
接続可能機器	レシーバー側:10BASE-T/100BASE-TXのインター フェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー 等)
	カメラ側:PoE、PoE+カメラまたは外部電源動作 カメラ <sup>*2</sup>
接続可能機器数	レシーバー側、カメラ側ともに1セグメント内 最大128台まで
※1 カメラの組み	合わせには制限があります。詳細は29ページをご参照くだ

※1 カメラの組みらわりでには制限があります。詳細は29ページをご参照ください。弊社指定カメラについては、弊社サポートウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_information)を 参照してください。

※2 ご使用のカメラによって同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります。詳細は27ページをご参照ください。弊社指定カメラについては、弊社サポートウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_information) を参照してください。

#### ●性能に関する仕様

通信速度\*\*1UDP:45 Mbps以上、TCP\*\*2:35 Mbps以上(付属のAC<br/>アダプター<br/>(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500 m以下 (PR204))(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下 (PR201))

同軸ケーブル 200 m: PoE+カメラ
 最大通信距離 300 m:弊社指定PoE+カメラ<sup>\*3</sup>
 (付属のAC 300 m:PoEカメラ
 アダプター 500 m:弊社指定PoEカメラ<sup>\*3</sup>
 使用時)<sup>\*4</sup> 500 m:外部電源動作カメラ (PR204)
 2.0 km:外部電源動作カメラ (PR201)

- ※1 この値はレシーバー側とカメラ側間の通信速度の合計です。(同軸ケーブ ル5C-2V使用時)通信速度は、同軸ケーブルの状態、ネットワーク環境 などの影響を受けます。この値は、影響を受けていない状態での測定値 です。
- ※2 LinuxのFTPでの測定値です。

※3 カメラ側に使用する弊社製指定カメラの情報については、弊社サポート ウェブサイト (https://i-pro.com/jp/ja/support\_portal/technical\_information) をご参照ください。

※4 詳細な条件は「同軸-LANコンバーター接続条件」(☞27ページ)をご確 認ください。

## ●別売り

ラックマウント金具 ラックマウント用連結金具 YBSKG024 BY-HCA10

保証とアフターサービス (ょくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

修理を依頼されるときは

絡ください。

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です



i-PRO製品の「お問い合わせ」および「保証制度」については、 以下の弊社サポートウェブサイトを参照してください。 https://i-pro.com/jp/ja/support portal



## アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※「日本エリア」でお使いの場合に限ります。日本以外でお使いの場合のサービスはい たしかねます。

## 高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検 をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下 記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討 をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか?

●本機を使用せずに放置している。

- ●取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- ●取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。
- ●本機および取付部に破損や著しいさ びがある。



事故防止のため、必ず販売店また は施工業者に**点検**を依頼してくだ さい。

事故防止のため、必ず販売店また は施工業者に**撤去**を依頼してくだ

## 長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお願いします。

本機を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化し ている可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。

下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。





56





https://www.i-pro.com/

© i-PRO Co., Ltd. 2022