

KOMELON®

www.komelon.com/jpn



1
ネジを利用して既存クリップを取り外し、アダプターを取り付けて下さい。



2
ベルトホルダーを胴ベルトに取り付けます。(胴ベルトを取外すことなく取付できます)



3
アダプターをホルダーに取り付けて下さい。取り外す時はボタンを押しながら対応製品を上へ上げて下さい。

製品各部名称



▲ 使用上の注意

- ・本製品を分解、加工しないで下さい。
- ・本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・本製品に曲がりやヒビ割れが生じた場合は使用を中止して下さい。
- ・コンベックスに取り付ける時はネジ山をつぶさないように注意して確実に取り付けして下さい。
- ・しっかりと固定できたことを確認してから使用して下さい。
- ・高所で作業する場合は落下防止のため、落下防止コードを併せて使用して下さい。
- ・防塵構造ではありません。粉塵の多い所では使用を避けて下さい。

※ ベルトホルダーはベルトに完全に固定するものではありません。ズレ・ゆるみの無いことを確認しながら使用して下さい。

取付け可能ベルトサイズ
・幅 60mm以内、厚み 4mm以内
使用可能なコンベックス種類
・ベルトクリップ固定ネジ長さが
12mm以上の他社製品

OPEN

紙 プラ
台紙 ケース:PET
MADE IN VIETNAM

QUICK DRAW



8 803005 002985