



アンテナプラグの取付方法 (AP4CW：4Cケーブル用、AP5CW：5Cケーブル用)

- ケーブルの加工**
 - あみ線(編組)をカット
 - 芯線は8mmにしてください。(7~9mm以内)
 - 芯線の先を斜めに切断してください。
 - 芯線に白い膜が付いていることがあります。導通をよくするために、取除いてください。
- プラグの取付け**
 - ケーブルにプラグを押し込みます。
 - あみ線(編組)を折返す
 - プラグの内側にアルミ箔が入るようにしてください。
 - あみ線やアルミ箔が、芯線に触れないようにしてください。
 - 芯線は、まっすぐにしてください。
 - かしめ用リングをプラグの根元に取付けます。
 - かしめ用リングとプラグのすき間は1mm以下にしてください。
- かしめ用リングの圧着**
 - かしめ用リング
 - ケーブル
 - かしめ用リング
 - 完成
 - 芯線、あみ線(編組)の長さは目安です。

アンテナプラグAP7Wの取付方法

- ケーブルを下記寸法に加工します。**
 - 芯線は9mm(8~10mm)にしてください。
 - 芯線の先を斜めに切断してください。
- あみ線(編組)を折返し5mmにカットします。**
 - アルミ箔は切らないでください。
- プラグに芯線を挿入してクリップをペンチで挟んで固定しフタを閉める**
 - 芯線挿入
 - クリップを挟む
 - 芯線、あみ線(編組)の長さは目安です。

ケーブル加工のポイント

- 外被を取除くときは、切込みを入れる。
- カッターナイフのご使用には充分ご注意ください。
- 注意** 絶対にケーブルを持って切らないでください。けがの原因となります。
- 同軸ケーブルストリッパーでも加工ができます。(p.106参照)

アンテナプラグ

AP-CW

シールド型

4K8K
3224MHz

CATV

FM・VHF

UHF

BS

CS

電流通過

電流通過容量1A(DC15V、AC30V)

RoHS
対応DIGITAL
デジタル放送対応

Model		希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥
AP4CW-P		968	880
AP5CW-P		968	880
AP5CW(W)		968	880

●AP4CW-P、AP5CW-Pは、パック商品のみです。



Model	インピーダンス(Ω)		挿入損失(dB以下)					
	入力(出力)	出力(入力)	10~222MHz	222~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~2681MHz	2681~3224MHz
AP4CW	75	75	0.2	0.4	0.8	0.9	1.2	1.5
AP5CW								
AP5CW(W)								

AP7W

シールド型

4K8K
3224MHz

CATV

FM・VHF

UHF

BS

CS

電流通過

電流通過容量1A(DC15V、AC30V)

RoHS
対応DIGITAL
デジタル放送対応

Model		希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥
AP7W-P		891	810
AP7W(W)		891	810

●AP7W-Pは、パック商品のみです。



Model	インピーダンス(Ω)		挿入損失(dB以下)				
	入力(出力)	出力(入力)	10~222MHz	222~770MHz	770~1489MHz	1489~2150MHz	2150~3224MHz
AP7W-P	75	75	0.2	0.4	0.8	1	1.5
AP7W(W)							