

24h 涼感キープ

水を含ませるだけ!抜群の保水力で涼しさが長時間つづく



いろんな場面に
野外での現場作業や
オフィスなどの室内でも

エコグッズ
繰り返し使える!


高分子吸水ポリマー採用

コップ1杯 **200ml** をたっぷり吸水!


吸水された水分が気化する際、吸熱作用によってひんやり感が持続

ネッククーラー断面図

吸水前




吸水後



水を含ませると…

ポリマーが膨らみ
多くの水分を保持

水をためた容器に、本品の中央部分(高分子吸水ポリマー)を1~3分浸して、**ポリマー粉末が均等になるようにもみほぐしながら、しっかりと吸水させてください。**2回目以降も同様の方法で繰り返し使えます。



- ・首やおでこなどに巻いてご使用ください
- ・使用後は軽く手洗いし、風通しの良い場所に陰干してください
汚れがひどいときは、別の布などに中性洗剤を付けてから軽くこすり、しっかりと洗剤を洗い流して下さい

表面に「ぬめり感」がある場合でも問題ありません

保水した際、吸水ポリマーが染み出て、布表面に「ぬめり感」がある場合がございますが、人体に影響はございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き取ってからご使用下さい。また保水時に本体を強く押すと、吸水ポリマーが内部から表面に出やすくなります。



使用上の注意

- 短時間で吸水できるようになっているため、10分以上は水に浸さないで下さい。長時間に浸すと、中の吸水ポリマーが膨張し、布が破け中身が漏れる恐れがあります
- 水道水以外に浸さないで下さい。塩分を含む海水などは、性能劣化の原因となります
- 強い力で絞ったり、叩いたりしないで下さい。強い衝撃を与えると中身が漏れる恐れがあります。万が一中身が漏れ出た場合は、乾いた布などで漏れたポリマーを拭き取ってからご使用下さい。
- 冷凍しないでください。凍傷や布が破れるおそれがあります
- 腫れ物や湿疹、傷口などの異常のある部分には使用しないで下さい
- 使用中に皮膚にかゆみやかぶれが生じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください
- お子様の手の届かない場所に保管して下さい
- 使用後、表面に汚れが付着している場合、軽く手洗いしてから陰干しでよく乾かしてから保管して下さい。汚れがひどいときは、別の布などに中性洗剤を付けてから軽くこすり、しっかりと洗剤を洗い流して下さい
- 濡れた部分を長時間衣服などに触れさせていると色移りする場合がございます。白系などの衣類を着用する場合はご注意下さい
- 冷感持続時間は使用環境、または個人差により異なりますので、ご了承下さい