

■ 取扱説明書

光パワーメーター 型番：TOF-MPM1

主な機能

- ・測定波長：850, 1300, 1310, 1550, 1490nm, 1625
- ・測定範囲：-50～+26dBm

- ・絶対値測定、相対値測定の切替モード
- ・適合コネクタ：SC, FC, ST
- ・受光素子：InGaAs
- ・測定精度：±0.35dB
- ・分解能：0.01dBm
- ・電源：単四アルカリ電池 2本
- ・連続使用時間：80 時間
- ・使用温度：-0～+40°C
- ・保管温度：-20～+70°C
- ・重量：70g
- ・寸法：120×33×30 (mm)

商品内容

- ・本体
- ・本体ケース（ベルトホルダー付）
- ・校正証明書

■ 取扱い上の注意

・光センサー受光部はホコリ等によって影響を受けます。コネクタの脱着時には十分に注意を行って下さい。また、ご利用しない場合には、必ずカバーを取り付けてください。

・過大な入力はセンサーを破壊します。測定範囲外の入光をしないでください。

・センサ面に汚れやチリが付いた場合は、エアーブローで吹き飛ばしてください。十分に取れない場合は、綿棒でセンサのガラス面を優しくこすり取ってください。

・衝撃により故障する場合がございます。

・斜め研磨フェルール（AngledPC）は性能保証外です。
APCの先端形状は様々な形状があり、測定値は先端形状に依存します。

・電池端子が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたりすることがありますので、+端子をきれいにしてご使用ください。

■ 本体の各種機能



同商品には、オートパワーオフ機能が搭載されておりません。
使用後は必ず電源をOFFにして保管してください

■ メンテナンスについて

受光部は汚れにより性能、精度が著しく低下します。使用の前に適切に清掃をして下さい。

使用前後で、コネクタアダプタや保護キャップをはずし、汚れがある場合は、エアーブローや、綿棒で優しくこすり取って下さい。
綿棒は未使用の乾いたものを使用してください。

一度使った綿棒は再使用せずに捨てて下さい。

■ ご注意事項

商品に不具合があった場合、本体を分解しないで下さい。
お客様ご自身で分解した場合、保証適用外となります。ご注意下さいませ。

保証書

型番	TOF-MPM1
お客様情報	お客様 様
ご住所	〒 _____ TEL _____
保証期間	ご購入日より1年間 年 月 日

株式会社放送通信機器 e 資材

〒658-0031

神戸市東灘区向洋町東4-16

神戸航空貨物ターミナルビル2階

TEL 078-862-5550