

取扱説明書

ファンセット

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった
後も本書を大切に保管してください。

セット内容:

ファン本体×2 ケーブル×1



KHF-A1/B




※本製品を弊社指定バッテリー以外の
接続や、用途に使用しないで下さい
■ 弊社指定バッテリー 型番: KHB-A6600

ファンの取り付け方法


ファン本体からリングを取り外す

リングを反時計方向に回し、ファン本体からリングを
取り外してください。



ファンを取り付ける

外側からファン本体をを図①の向きに合わせて
弊社指定製品の取付口に差し込んでください。
次に内側からリングをファン本体に
はめ込んでください。(図②)




※本製品「ファンセット KHF-A1/B」は
弊社指定製品以外に取り付けできません。

プラグ部分の方向に注意

リングとファンをはめ込んだまま、時計方向に回しながらしっかり取り付けます。
装着時にプラグ部分が下向きになるようにファンを回転させて調整してください。

※プラグ部分が下向きになるよう、
ファンを調整してください




保証期間中に万が一故障した場合は、本保証書により無償修理いたします。

■ 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください

1. 弊社製品との組み合わせ以外、または単体のみで使用した場合に生じる故障および損傷
2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3. 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷
4. 天災や保管上の不注意による故障および損傷
5. お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷
6. 弊社以外の修理または改造による不具合
7. 保証書の提示がない場合。本書は、日本国内においてのみ有効です

ケーブル接続方法

ゆるみ防止用のロック爪でケーブルがゆるまないように接続してください。



不具合時の対処方法

下記の現象が出た場合は、対処方法を試してください。

現象	対処方法
ファンの回転むら及び異音が発生する	ファンが埃を吸い込んで、ファンモーターの軸に絡まっている可能性がありますので、ファンの中心部の軸のすき間に、潤滑液(プラスチック・樹脂用)を吹き付けてみてください。
ファンが2個とも回らずバッテリーの電源が切れる	ファンを一旦外し、1個ずつ装着して運転するか確認してください。回るファンと回らないファンがあれば、回らないファンが通電性のホコリ等を吸い込んで、短絡(ショート)している可能性があります。
1個のファンが回らない	回らないファンを回るファンのケーブルに付け替えて確認してください。回れば片方のケーブルが断線している可能性があります。付け替えても回らなければ、ファンが埃や塵を吸い込んでモーター軸に絡まっている可能性がありますので、ファンの中心部の軸のすき間に、潤滑液(プラスチック・樹脂用)を吹き付けてみてください。回復しない場合は、モーターのコイルが断線している可能性があります。