


● 事前の確認

壁内に埋め込みされているスイッチボックスの形状と磁石の位置を事前に良く確認してください。磁石とボックスの位置関係は現在市販されているものでA、B、Cの3種類があります。




※B、Cの磁石位置は、上側になる場合もあります。

● スwitchボックスの探査方法(下図参照)

- ①壁面でスイッチボックスセンサーを動かすと磁石が反応します。青点又は赤点が○印の位置に来た時、動きを止めてください。
- ②壁側に少し押し付けて裏面の突起で目印をつけてください。
- ③**Aの位置の場合**
壁につけた目印の位置をセンター穴にあわせたところ(18mm下げた位置)で野書きしたものがスイッチボックスの位置です。
Bの位置の場合
自動的にセンター位置があいいますので、そのまま野書きしたものがスイッチボックスの位置です。
Cの位置の場合
壁につけた目印の位置を円筒の下端にあわせたところで野書きしたものがスイッチボックスの位置です。
- ④野書きする前に必ずレベルで水平を確認してください。

※B、Cの磁石位置が上側になった場合は、本器を上下逆にしてご使用ください。



サイズ:幅51mm×奥行31.5mm×高さ95mm



注意

壁厚18mm以上又は弱い磁石の場合は探知精度が悪くなります。