


## かんたん設定ガイド

スマート  
ハブ

### スマートハブについて

Tapoを使って自宅を簡単にスマートにできます。Tapoスマートホームの心臓部となるのがスマートハブです。省エネに優れ、広範囲で連携デバイスとの安定したワイヤレス接続を維持します。

どこからでも簡単にご自宅の管理、およびモニタリングができます。



### 1 LEDステータス

青点灯  
起動中

オレンジと青の点滅  
セットアップができます

オレンジ点灯  
Wi-Fiに接続中  
またはオフライン

青点灯  
Wi-Fiに接続済み

ゆっくりとした青い点滅  
Tapoデバイスとペアリング中

### 2 SYNC ボタン

1 回押す  
ペアリングモードを有効化  
(チャイム等が鳴っている場合)ミュート

5秒長押し  
Wi-Fiの設定のみリセットします。その他の  
設定はキープされます。

10秒長押し  
スマートハブを初期設定に戻します。


## 1. アプリをダウンロード

App Store またはGoogle PlayからTapoアプリを入手してください。




## 2. スマートハブの設定

Tapoアプリを起動し、アプリの ⊕ ボタンをタップし、ハブを選択します。表示に沿って設定を完了してください。



## 3. アクセサリの追加

スマートハブの設定後、ご利用のデバイスを接続してください。



## 4. (オプション) Matterに紐付ける

Tapoに追加後、スマートハブとハブに接続したデバイスを別のMatter対応エコシステムに追加できます。  
1.ハブのファームウェアを最新のバージョンにアップデートします。

2.デバイス設定 > Matter紐付けに進み、セットアップコードを入手してエコシステムに追加します。

詳細・疑問点につきましてはHPをご覧ください  
<https://www.tp-link.com/support/faq/3754/>



## 安全にご使用いただくために

ソケットを下に向けたままインストールしないでください。

製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。製品の分解・修理・改造等をしないでください。お困りの際は弊社までお問い合わせください。無線デバイスが許可されていない場所での使用はしないでください。機器に近い電源をご使用いただくと快適にアクセスしていただけます。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。

## サポート

カスタマーサポートやユーザーガイド等その他の情報はHPをご確認ください。  
<https://www.tapo.com/support/>