

設置ガイド

🎮 **セットアップ & 設置方法**
QRコードをスキャンもしくは下記のリンクをご参照ください。
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/>



*画像は実際の製品と異なる場合があります。

©2024 TP-Link 7106511798 REV1.0.0

1. セットアップ

📌 Step 1ではWi-Fi接続あるいはモバイルデータ通信を有効にしてください。

1. App StoreまたはGoogle PlayからDecoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。
注: IDをお持ちでない場合は、「アカウントをお持ちでない場合」をタップしてIDを作成してください。




または




2. 設定するモデルを選択したら、表示に沿って設定を完了します。

3. 防水カバーの取り外し方法 / ケーブルの接続方法



1
防水カバーを製品本体から取り外します。


注:
防水カバーのネジが締まっている場合は、はじめにドライバーを使用してネジを緩めてください。ネジを防水カバーから取り外すことはできません。




2
使用するケーブルを接続します。防水性の維持のため、接続するLANケーブルは防水ゴムで防水できる5mm径のものを推奨します。

- **PoE給電:**
LANケーブルのみ
- **AC電源:**
Wi-Fi接続: 電源ケーブルのみ
有線接続: LANケーブル + 電源ケーブル

*左の図はAC電源で有線接続を行った場合のイメージです。



3
接続したケーブルに応じて防水カバーの防水キャップを収納し、防水カバーを閉じます。



4
防水ゴムスロット部にケーブルが通っているか確認してから、ドライバーで防水カバーのネジを締め、しっかりと固定します。



- 本製品は屋内・屋外の両方で使用可能です。
- 本製品を屋外で使用する場合は、必ず防水性を確保してからご使用ください。
- ご使用前に防水カバーがしっかりと固定されているかご確認ください。
- 本製品は、専門的な知識を持つ人や経験者が設置してください。
- 本製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 電源アダプターは周囲温度が40℃以下の屋内で使用してください。
- 製品の分解・修理・改造等をしないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 損傷した電源アダプターやケーブルを製品に接続しないでください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、デバイスを使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 電源ケーブルを抜いてデバイスの電源を切る場合は、コンセントから容易に手の届く位置にデバイスを設置してください。

2. 給電方法

オプション1: PoE対応スイッチ

PoEスイッチ (802.3at規格) と本製品をLANケーブルで接続します。PoE給電には18W以上の供給電力が必要です。




注:

本製品は、IEC 62368-1規格により定義されているクラス1電気エネルギー源 (ES1) やクラス2電力量 (PS2)、または有限電源 (LPS) に準拠したPSE機器 (PoEスイッチなど) からの給電にのみ対応しています。

オプション2: 電源ケーブル

電源ケーブルを本製品の電源ポートに差し込み、もう片方のプラグ部をコンセントに差し込みます。本製品は一般的な家庭用配線からの給電にのみ対応しています。



A) 電源ケーブルをコンセントに接続する際は、電源ケーブルに付いたアース線 (緑色と黄色のストライプ) を接続してから、プラグ部を差し込んでください。

B) 電源ケーブルをコンセントから抜く際は、プラグ部を抜いてから、アース線 (緑色と黄色のストライプ) を取り外してください。

⚠ **警告: 感電の危険性**

電源ケーブルのコンセントプラグ部 (ケーブル部除く) は防水ではないので、コンセントプラグ部は必ず屋内もしくは防水ボックス (別途お求めください) に収めてください。また、水がケーブルを伝ってコンセントプラグ部に達しないよう配慮ください。


4. 設置方法

オプション1: 支柱取り付け


付属のバンドを使用すれば、本製品を支柱 (ポール) に取り付けることができます。



支柱取り付け用バンド



1
取り付け用バンドを製品背面のバックプレーンに通します。



2
設置箇所に位置をあわせてから、取り付け用バンドを支柱に巻き付けます。
取り付け用バンドの端をバックルに通してから、バンドを最後まで締め、しっかりと固定します。



防水性の維持のため、本製品を上下逆さまにして設置しないでください。

オプション2: 壁掛け

付属の取り付け用台座・アンカー・ネジを使用すれば、本製品を壁面に取り付けることができます。




取り付け用台座




アンカー




ネジ



1
取り付け用台座にあわせて2か所に下穴の目印をつけます。
目印にあわせてドリルで6mmの下穴をあけます。



2
アンカーを下穴にそれぞれ打ち込みます。
取り付け用台座をアンカーにあわせてネジで固定します。



3
製品背面のバックプレーンを取り付け用台座にあわせ、下方向にスライドしてカチッと音がするまで挿し込みます。



防水性の維持のため、本製品を上下逆さまにして設置しないでください。