

M-UUF2-SP

屋外用

混合器

UHF + UHF

使用できるタイプ

F型接続付
ケーブル



■ 同梱品

- ・防水キャップ……………3個
- ・5C型接続栓(リング付)……………3個
- ・取付ねじ……………2本
- ・マスト取付金具

外形寸法(mm): 72.6(H) × 80.0(W) × 47.0(D)

お取り扱い方法

① 壁面、マストへの取付けかた

■ 壁面取付の場合
付属の取付ねじで取付けます。



■ マスト取付の場合

クイック金具を持ち上げマストに挿入し、再び金具をセットしてナットでしっかり締めつけます。




② ケースの開けかた



カバーを上側へ持ち上げると開きます。カバーは本体と直角程度まで開くとストッパーで固定されます。

③ 接続のしかた



芯線を中心穴に挿入しF型接続栓を時計まわりにしっかり締めます。

* 防水キャップは奥までしっかりセットしてください。

④ ATTスイッチの操作方法

● 各入力側の電波が強い場合にはスイッチを「▶-10dB」側にしてください。



⑤ 電通スイッチの操作方法

● 各端子間の電通スイッチを「入▶」側にすれば電流通過になります。(最大DC15V・0.5A / AC30V・1A) また電流通過を阻止したいときは、「切◀」側にしてください。



■ 出力時は「切◀」になっています。

⑥ カバーをしっかりと閉めます。



△ 注意

- 作業中、ケガをしないように十分注意してください。
- 本品の接続は必ず接続機器の電源を切っておこなってください。
- 内部のシールド板(表示パネル)は開けないでください。
- 出荷時、電通スイッチは「切◀」側になっていますので必要に応じて切替えてください。
- UHFブースターへ電源供給する場合は、電通スイッチは「切◀」側にして施工を行ってください。
- 付属のF型接続栓を使用する場合は、5C同軸ケーブルを使用してください。
- 7C同軸ケーブルを使用する場合は、ピン付き接続栓を使用してください。
- パッケージを開封する際、透明樹脂カバーの切り口や留め具で、手などを切らないよう十分ご注意ください。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8
お客様窓口 ☎ 0570-091039 ☎ (03) 3893-5243
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

ホームページアドレス

<http://www.nippon-antenna.co.jp/>

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ケース材質/地球環境にやさしいPET材(リサイクル可能)



パッケージ寸法(mm) 高さ170×幅105×厚み56



T4962736201099

2020109

7101558

1301AT