

充電式

リチウムイオンバッテリー 3.7V 4.0Ah

屋外型

アクティブライト ズミ-

FAZ-3P2

この度は、日動工業の『アクティブライト ズミ-』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

連続点灯時間


(HIGH) **2時間**
(MID) **4時間**
(LOW) **8.5時間**

充電時間

(2A) **3.5時間**

■内容一覧
本体
USBケーブル

点灯切替




昼光色
↕
白色

LOW
▼
MID
▼
HIGH
▼
OFF

充電方法



充電完了後は確実にフタを開けてください。



USB-ACアダプター
※市販のアダプター
(5V2A)を
ご購入ください。

※PCなどのUSB出力
(5V1A)からも充電可能です。

■充電中 ○ ● ● ●
▼ ○ ○ ● ●
▼ ○ ○ ○ ○
■満充電 ○ ○ ○ ○



底面
マグネット・フック付

ご購入後、初めてご使用になる時は
必ず「初期充電」をおこなってください。

注意

- LEDは決して直視しないでください。
- 子供の手の届かない場所で使用してください。

※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。

●LEDにはパルスキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

●充電しながらの点灯はしないでください。故障・発火の原因になります。 ●低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

お客さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

警告と注意



- 本製品は改造しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。
- 本製品の部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・感電などの原因になります。
- オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。故障などの原因になります。
- 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。(硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有)(塩素雰囲気：プール施設など) 光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障の原因になります。
- トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・故障の原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- 一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・故障などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用しないでください。故障・短寿命の原因になります。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。
- 光源を直視しないでください。目に悪影響(失明、視力低下)をおよぼす可能性があります。日常的に光源の近くや反射光を目視する場合は防護眼鏡などの保護が必要です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容をお守りいただき、安全を十分に配慮したうえで、お使いください。

使用場所	使用環境温度	防水性能
屋外の一般的な場所 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。	-20℃~40℃	防雨型 防水型ではありません。水中では使用しないでください。


保守上のご注意

器具の点検・清掃時には警告と注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について……汚れを落とす場合は、中性の洗剤を濃した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について……当社HPIに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご利用ください。
<https://www.nichido-ind.co.jp/support/check>

検索 日動チェックシート

マグネット・フック



マグネット フック付


1/4インチネジ

市販のカメラ三脚が使用できます。

指詰め注意



マグネット使用時は指詰めなどにご注意ください。



バッテリー使用・保管・廃棄のご注意

ご購入時のバッテリーは十分に充電されていないため、
バッテリー保護機能が働いている場合があります。

ご購入後、初めてご使用になる時は必ず
「初期充電」をおこなってください。

〈使用上のご注意〉

- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。お使いいただく前に必ず充電してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化につながる場合があります。

ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。

※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。

（バッテリーは、長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。
6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。）

使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。
資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へ
お持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご
協力いただきますようお願いいたします。
(バッテリーは分解せずにそのままお出しください。)



Li-ion

保証書（本書は保証規定記載内容により、無償修理をお約束するものです。）

保証期間：お買い上げ日より本体 1年間		お買い上げ日： 年 月 日	
商 品 名	アクティブライトズミー	型 式	FAZ-3P2
お客様名 ご 住 所 電 話			
販売店名 ご 住 所 電 話			

※本書がない場合は、有償での修理・交換になる場合があります。

保証規定

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。
 なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・磨耗などの外観上の変化、消耗品（電池など）は保証の対象になりません。
 なお、故障または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉  **日動工業株式会社**

本 社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577代	FAX.011(871)0579
東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010代	FAX.03(5683)4021
名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-32-2	TEL.052(351)3666代	FAX.052(352)7558
大阪営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955代	FAX.092(474)6329