

297x210mm 双面印刷 装订成册

封面

内页

LED投光器
LWT-2000CK LWT-3000CK LWT-5500CK 保証書

保証書は、保証期間中に発生した故障の原因が保証対象となる場合に限り、保証期間内に限り有効です。保証期間外に発生した故障の原因が保証対象となる場合は、保証期間内に発生した故障の原因が保証対象となる場合に限り、保証期間内に限り有効です。

お買い上げ日 年 月 日 保証期間 1年間

お客様 氏名 住所 〒 電話() - 販売店 住所 店名 電話() -

販売店名: 必ず記入してください。

保証規定

- 取組説明書、本体付属品などの注意事項にしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
- 保証期間中に、異常な点灯による故障発生をお知らせする場合は、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の故障に限り、保証期間内に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなる、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。また、保証期間中に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。
- この保証書に記載されていない事項は、保証期間中に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。
- 保証期間中に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。
- 保証期間中に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。
- 保証期間中に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。
- 保証期間中に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。

※この保証書は本製品に印刷された期間、条件のもとにおいて修理を約束するものではありません。したがって、この保証書について保証書発行後、保証書（保証書）及びその内容が変更されることによる保証書の無効となる場合があります。また、保証書に記載されていない事項は、保証期間中に発生した点灯不良、点滅、点灯しない、点灯しなくなるなどの故障は保証対象外です。

アイリスオーヤマ株式会社 0120-311-564 0800-170-7070

LED投光器
LWT-2000CK LWT-3000CK LWT-5500CK
取扱説明書

安全上のご注意

各部の名称

使用方法

仕様

保証とアフターサービス

目次

安全上のご注意 2
 各部の名称 4
 使用方法 5
 仕様 8
 保証とアフターサービス 11
 保証書 11
 保証規定 11
 保証期間 11
 保証期間経過後の修理 11
 補修用性能部品の保有期間について 11
 アフターサービスについて 11

この取扱説明書は、お買い上げの日より1年間保証いたします。保証期間中に発生した故障の原因が保証対象となる場合に限り、保証期間内に限り有効です。

この取扱説明書は、お買い上げの日より1年間保証いたします。保証期間中に発生した故障の原因が保証対象となる場合に限り、保証期間内に限り有効です。

この取扱説明書は、お買い上げの日より1年間保証いたします。保証期間中に発生した故障の原因が保証対象となる場合に限り、保証期間内に限り有効です。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、人がケガをし、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

注意を促す 禁止 してはいけない しなければならない

警告

- 紙や布などでおおったり、感えやすいものに近付たりしない
- 火災の原因になります。
- 大量の水がかかると、漏水する恐れのある場所では使用しない
- 故障の原因になります。
- 電源コードを踏まない
- 故障の原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れない
- 怪我の原因になります。
- 必ずアース接続をする
- 標準付属品に付属しています。
- 別売のプラグコネクタを使用する場合は、必ずアース線を接続する。
- 別売のプラグコネクタを使用する場合は、必ずアース線を接続する。
- ケーブルの延長をする場合は、防水タイプのプラグコネクタを使用する
- 標準付属品に付属しています。
- 設置や修理、清掃の際は必ず電源を切る
- 故障の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書
 お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がなくなり、資料修理保証期間でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間
 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理
 お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて
 ご不明な点は、お買い上げの販売店またはアイリスオーヤマにお問い合わせください。

内页

内页

●LWT-3000CK
 ●LWT-5500CK

上側傾き角度 約45°
 下側傾き角度 約45°

344 197 379

注意

- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く振ったりしない
- 落下の危険があります。
- 点灯中や点灯直後は器具が熱いので触れない
- やけどの原因になります。
- 可動範囲を超えて可動部を動かさない
- 故障の原因になります。
- 常設設置をしない
- 故障の原因になります。
- 非インバーター式の発電機では使用しない
- 故障の原因になります。
- 設置時は不安定な場所や、強度の十分な場所には取り付けない
- 落下の危険があります。
- 雷直撃電では使用しない
- 故障の原因になります。
- 光線を直接、強い
- 目に照らす事及び長時間にわたって使用しない
- 故障の原因になります。
- 砂塵や引火ガス、オイルミスト、腐食性ガスが発生する場所では使用しない
- 故障の原因になります。
- 水洗いや分解、改造はしない
- 故障の原因になります。
- 器具に向かって投物をしない
- 変色、破損の原因になります。
- 洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しない
- 故障の原因になります。
- 器具の周囲に可燃物や引火物がないことを確認してください。
- 故障の原因になります。
- 定格電圧100Vで使用する
- 故障の原因になります。
- 器具周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用する
- 故障の原因になります。
- 高所で使用する場合は、安全帯等で落下防止の措置をする
- けがの原因になります。
- 万が一、発煙や発熱を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止する
- 火災、感電の原因になります。
- 異常な点灯を発生した場合、直ちに電源を切ってください。

その他のお願い

- ラジオやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。また、無線を使用する電子機器によっては、正しく動作しないことがあります。(このような場合は、機器から1m以上離れて使用してください。)
- 防水性能を向上させるために、器具の周囲に可燃物や引火物がないことを確認してください。
- 防水性能を向上させるために、器具の周囲に可燃物や引火物がないことを確認してください。
- 防水性能を向上させるために、器具の周囲に可燃物や引火物がないことを確認してください。

各部の名称

LEDランプ
 クランプ
 アース端子
 電源コード(長さ約5m)
 傾き角度調整ねじ
 水平角度調整ねじ
 傾付ハンドル

※製品の改善のため予告なく製品の仕様を変更することがございます。

外形寸法図(単位:mm)
 ●LWT-2000CK

上側傾き角度 約45°
 下側傾き角度 約45°

280 150 309

内页

内页

仕様

| 品番 | LWT-2000CK | LWT-3000CK | LWT-5500CK |
|---------|--------------------|--------------------|------------|
| 全光束 | 2000lm | 3000lm | 5500lm |
| 光源色 | 昼光色 | | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | | |
| 設置場所 | 屋内/屋外 | | |
| 防水性能 | IP64 | | |
| 電源コード長さ | 約5m | | |
| 本体サイズ | 幅150×奥行280×高さ309mm | 幅197×奥行344×高さ379mm | |
| 質量 | 1500g | 2200g | 2600g |

使用方法

傾き角度調整
 傾き角度調整ねじを緩めることで傾き角度を調整できます

ゆるむ しまる

水平角度調整
 水平角度調整ねじを緩めることで水平角度を調整できます

ゆるむ しまる

設置方法
 傾付ハンドルを回してしっかりと固定してください。

丸棒に設置する場合は滑り止めのため、クランプがある所に市販のビニールテープを巻きつけてください。

クランプの取付可能範囲について

角材など
 LWT-2000CK: 10~50mm
 LWT-3000CK, LWT-5500CK: 10~90mm
 ※角材などはクランプの奥まで入れて挿入してください。

丸棒など
 φ20~49mm

電球の交換
 防水パッキンが劣化している場合は適合している新しいパッキンに交換してください。

防水パッキン

取り付けの際は電球を器具に押しつけながら回して締めつけてください。取り付け時に、防水パッキンと電球が密着している事を確認してください。正しく取り付けないと、故障・感電の原因になります。

| 品名 | 対応交換電球 |
|------------|--------------|
| LWT-2000CK | LDR18D-H |
| LWT-3000CK | LDR27D-H-E39 |
| LWT-5500CK | LDR45D-H-E39 |