JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

焼損のおそれあり
奥まで
差し込む

## 安全上のご注意

### ⚠警告

■結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

■曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない
発熱して火災の原因になります。

### 抜け止め機能について

プラグを差し込んで右に回すと、抜け止め状態になり、簡単に抜けにくくなります。必ず、抜け止め状態でご使用ください。
はずす場合は、左に回してから引き抜いてください。

●右に回した状態で無理に引き抜かない
でください。
コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持する力が低下します。
また、破損の原因になります。

はずす　はめる

### ご注意

ⓘ一般の差込プラグが使用できます。

・極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなるおそれがあるため使用できません。

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。 300-7

■適用電線
φ1.6 φ2 Cu(銅)単線専用
より線にはWV2500、WV2501棒型圧着端子をご使用ください。

■結線方法
① 12 $^{+2}_{-3}$ mm → ② 奥まで差し込む ○ ×

WN 1061SW用
115×96×30

**配線器具にも寿命があります。**
取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を超えたものは、特に点検が重要です。
※：製品の保証期間ではありません。

Panasonic®
**WN 1061SW**
埋込抜け止めコンセント
ホワイト
10コ入　パナソニック株式会社

ITF
24989602070935

Panasonic®
**WN 1061SW**
埋込抜け止めコンセント ホワイト

15 A 125 V

Panasonic®
**WN 1061SW**
埋込抜け止めコンセント
ホワイト
10コ入　パナソニック株式会社