Panasonic

WP 9631S

屋側用配線器具

スマートデザインシリーズ

施工方法

カバーの取りはずし・取り付け方

取りはずし方

❶ 指先でカバーの引っ掛けツメを押しこむ

❷ 指先でカバーの下側を少し持ち上げる

はずれ溝

取り付け方

❶ 本体の溝にカバーの引っ掛けツメを合わせて差しこみ、カバーを本体に押しこんでください。

溝

❷ カバーの上部を押しこんでください。

カバー

本体

本体の取り付け方

設置上部は15 mm以上あける

壁面

本体

取付ねじ（4×25 mm以上相当）

壁面がコンクリート造等の場合

必要なねじ（ボルト）を使用してください。

壁面がモルタル

壁面がタイル

壁面がサイディング

壁面がスレート

壁面がALC

取付ねじ（4×25 mm以上相当）

壁面

ボード

壁面がALC

壁面がスレート

壁面がサイディング

壁面がタイル

壁面がモルタル

壁面がALC

壁面がスレート

壁面がサイディング

壁面がタイル

壁面がモルタル

ご注意

- 防水効果をよくするため、側面はできるだけ出ないように、カバーの高さは、壁面からなるべく低くなるように仕上げてください。また、防水プラグング（WS9508別売）を使用しない場合は、防水プラグングによって、より防水性能を確保することができます。
- スマートデザインシリーズは、カバーの上方が出ていると、防水効果が高くなりますのでご活用ください。
- 防水性がよくなりますので本体裏面の◆上部印表示に従って取り付けてください。
- 施工前に、必ず「施工方法」を読んでから取り付けてください。カバーの取り付けができなくなります。

パナソニック株式会社

6D13-9

Panasonic

WP 9631S

スマート防雨入線カバー

（露出・埋込両用）（ホワイトシルバー）

5 コ入



屋側用配線器具

スマートデザインシリーズ

パナソニック株式会社

WP 9631S

5 コ入

ITF WP9631S

2454744421846

ダンボール

箱

Panasonic

WP 9631S

スマート防雨入線カバー

（露出・埋込両用）（ホワイトシルバー）

5 コ入



屋側用配線器具

スマートデザインシリーズ

パナソニック株式会社

WP 9631S

スマート防雨入線カバー

（露出・埋込両用）（ホワイトシルバー）

5 コ入